

Компенсаторы для отопления HotPipe 2ВККВ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: azy@nt-rt.ru || сайт: <https://vazcom.nt-rt.ru/>

Компенсаторы для отопления под приварку

Необходимость использования специальных сильфонных компенсаторов при монтаже систем отопления связана с тем, что длинные горизонтальные или вертикальные участки подводящих трубопроводов эксплуатируются в режиме сезонной смены температур. Из-за расширения металлических труб при подаче носителя высокой температуры возникает угроза деформации и повреждения компонентов отопительной системы. Установленные посередине прямолинейного участка труб между неподвижными опорами компенсаторы сильфонные для стояков отопления устраняют возможность аварии.



Установка данного вида компенсирующих устройств необходима при монтаже систем отопления в жилых домах, коммерческих и производственных зданиях, а также на этапе прокладки подающих трубопроводов тепловых сетей. Предназначенные для присоединения путем приварки компенсаторы сильфонные для стояков отопления являются необходимым элементом насосных станций и комплексов водонагревательного оборудования. Они надежно защищают отопительные системы от температурных деформаций, а также разрушающего воздействия высоких уровней вибрации.

Конструктивное исполнение компенсаторов сильфонных для стояков отопления учитывает особенности эксплуатационных задач и мест установки. Эти устройства рассчитаны на работу в режимах сжатия и удлинения. Ключевым элементом конструкции данной модели компенсаторов является многослойный сильфон, выполненный из высоколегированной нержавеющей стали. Этот элемент способен в пределах допустимого технологического рабочего хода сжиматься или растягиваться в зависимости от вектора действующих на торцы изделия внешних сил.

Основные составляющие конструкции компенсаторов сильфонных для стояков отопления:

Многослойный сильфон (гофр), изготовленный из тонколистовой стали.

Приварные присоединительные патрубки.

Внешний стальной кожух.

Дополнительная гильза защиты внутренней поверхности сильфона.

Характеристики HotPipe 2BKKB-50-15

Характеристика	Значение
Исполнение	DN15 тип 2BKKB-50, Ру16 осевой ход 50 мм (+5/-45), под приварку.
ДУ	15
ØR"	21,3
ØD1	38
ØD2	35
Ød	16,3
L	260

Характеристики HotPipe 2BKKB-50-20

Характеристика	Значение
Исполнение	DN20 тип 2BKKB-50, Ру16 осевой ход 50 мм (+5/-45), под приварку
ДУ	20
ØR"	26,9
ØD1	38
ØD2	35
Ød	20,9
L	260

Характеристики HotPipe 2BKKB-50-25

Характеристика	Значение
Исполнение	DN25 тип 2BKKB-50, Ру16 осевой ход 50 мм (+5/-45), под приварку.
ДУ	25
ØR"	33,7
ØD1	48
ØD2	44
Ød	27,7
L	285

Характеристики HotPipe 2BKKB-50-32

Характеристика	Значение
Исполнение	DN32 тип 2BKKB-50, Ру16 осевой ход 50 мм (+5/-45), под приварку
ДУ	32
ØR"	42,2
ØD1	60
ØD2	54
Ød	36,4
L	320

Характеристики HotPipe 2BKKB-50-40

Характеристика	Значение
Исполнение	DN40 тип 2BKKB-50, Ру16 осевой ход 50 мм (+5/-45), под приварку.
ДУ	40
ØR"	48,3
ØD1	75
ØD2	69
Ød	42,3
L	320

Характеристики HotPipe 2BKKB-50-50

Характеристика	Значение
Исполнение	DN50 тип 2BKKB-50, Ру16 осевой ход 50 мм (+5/-45), под приварку
ДУ	50
ØR"	60,3
ØD1	75
ØD2	69
Ød	54,3
L	320

Характеристики HotPipe 2BKKB-50-65

Характеристика	Значение
Исполнение	DN65 тип 2BKKB-50, Ру16 осевой ход 50 мм (+5/-45), под приварку
ДУ	65
ØR"	76,1
ØD1	107
ØD2	95
Ød	70,3
L	330

Характеристики HotPipe 2BKKB-50-80

Характеристика	Значение
Исполнение	DN80 тип 2BKKB-50, Ру16 осевой ход 50 мм (+5/-45), под приварку
ДУ	80
ØR"	88,9
ØD1	127
ØD2	111
Ød	81,5
L	330

Характеристики HotPipe 2BKKB-50-100

Характеристика	Значение
Исполнение	DN100 тип 2BKKB-50, Ру16 осевой ход 50 мм (+5/-45), под приварку.
ДУ	100
ØR"	107,1
ØD1	158
ØD2	140
Ød	114,3
L	330

Характеристики HotPipe 2ВККВ-50-125

Характеристика	Значение
Исполнение	DN125 тип 2ВККВ-50, Ру16 осевой ход 50 мм (+5/-45), под приварку.
ДУ	125
ØR"	131,7
ØD1	180
ØD2	139,7
Ød	131,7
L	330

Характеристики HotPipe 2ВККВ-50-150

Характеристика	Значение
Исполнение	DN150 тип 2ВККВ-50, Ру16 осевой ход 50 мм (+5/-45), под приварку
ДУ	150
ØR"	159,3
ØD1	180
ØD2	168,3
Ød	159,3
L	400



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: azy@nt-rt.ru || сайт: <https://vazcom.nt-rt.ru/>